

Bedienungsanleitung

Montageanleitung Spiegelfußkleber

Artikelnummer:

2353

Sprachen:

de

Anleitung Berner Spiegelfußkleber

Vorbereitung: Kennzeichnen Sie die Position des Spiegels an der Außenseite der Windschutzscheibe und entfernen Sie gegebenenfalls alte Klebstoffrückstände. Stellen Sie sicher, dass die zu verklebenden Teile trocken, sauber und fettfrei sind. Die Katalisatorfolie auf die Größe des Spiegelfußes zuschneiden.

Anwendung: Den Klebstoff dünn und gleichmäßig auf den Spiegelfuß und auch auf der Kontaktstelle auf der Windschutzscheibe verteilen. Anschließend die zugeschnittene Katalisatorfolie auf den mit Klebstoff benetzten Spiegelfuß legen. Drücken Sie ohne Verzögerung den Spiegelfuß ca. 1 Minute auf die markierte Stelle an der Windschutzscheibe. Nach der Anwendung mindestens 15 Minuten ruhen lassen. Die Endfestigkeit ist innerhalb von 24 Stunden erreicht.

Instructions pour la colle de pied de miroir Berner

Préparation : Repérez la position du miroir sur le côté extérieur du pare-brise et ôtez le cas échéant d'anciens résidus de colle. Assurez-vous que les pièces à coller soient sèches, propres et non grasses. Découper le film de catalyseur selon la taille du pied du miroir.

Application : Répartir la colle en couche mince et régulière sur le pied du miroir ainsi que sur le point de contact sur le pare-brise. Poser ensuite le film de catalyseur découpé sur le pied de miroir enduit de colle. Pressez sans délai le pied du miroir pendant environ 1 minute sur l'endroit marqué sur le pare-brise. Laisser reposer au-moins 15 minutes après l'application. La résistance finale est atteinte en 24 heures.

Istruzioni per il collante Berner di supporti per specchi

Preparazione: marcare la posizione dello specchio nella parte esterna del parabrezza ed eliminare eventualmente i residui di collante. Accertarsi che i pezzi da incollare siano perfettamente asciutti, puliti ed esenti da grasso. Tagliare a misura la pellicola del catalizzatore secondo la grandezza del supporto dello specchio.

Applicazione: distribuire uniformemente uno strato sottile di collante sul supporto dello specchio e sul punto di contatto del parabrezza. Applicare successivamente la pellicola del catalizzatore tagliata a misura sul supporto dello specchio bagnato di collante. Pressare immediatamente il supporto dello specchio per la durata di ca. 1 minuto sul punto marcato nel parabrezza. Lasciare riposare almeno 15 minuti dopo l'applicazione. La solidità finale viene raggiunta dopo che sono trascorse almeno 24 ore.